

Commcompact 简要编程手册

系统编程

- 1、按键说明：【√】键表示确认/保存并进入下一步，【x】键表示返回/退出上一层，【▲】/【▼】键表示选择键
- 2、进入编程：按【√】键，输入密码（出厂安装密码：1111；主用户密码：1234），通过数字键或向上、向下键选择需要的编程项目。**注意：有些地址只能通过向上、向下键翻阅**
- 3、退出编程：连续按【x】键，直到完全退出编程菜单
- 4、常用编程项目：进入安装编程模式

1、系统初始化：【9】>【7】>【1】(Programming>Initialize>Init All 全部初始化)，选择“默认值”(Select Default)，按【√】键确认，再选择“语言(Select Language)”，选CHINA/中文，按【√】键确认，几秒后主机自动重新启动 (9表示主菜单的第9项，7表示菜单9中的第7项，依次类推。下同)
2、恢复缺省值：【9】>【7】>【2】(Programming>Initialize>Load Defaults 恢复缺省值)，按【√】键确认
3、时间设置：【7】>【1】(Server>Set Time/Date)，按【√】键确认，按提示输入时间Set Time(24小时制)，再按【√】进入日期Set Date(日/月/年)，输入日期后，按【√】键确认
4、检测无线设备的信号强度：【7】>【7】>【2】(Server>Transmitters>TX Test 发射器测试)，触发已注册的无线设备，屏幕会显示该无线设备的信号强度（1-9级，建议不要低于5级）（建议在确定安装位置之前，先做信号强度测试）
5、退出延时提示音：【9】>【3】>【1】>【2】(Programming>Tones>Exit Tones>Siren 警号提示)，选择“CONTINUOUS TONES 连续提示音”。默认值外出延时只响4声提示
6、退出延时提示音音量设置： 【9】>【3】>【8】>【1】(Programming>Tones>Tones Option> TonesOutput 提示音输出选项，默认值 Speaker 声音较小，选择 Siren 提示音较大声) 【9】>【3】>【8】>【2】(Programming>Tones>Tones Option> Speaker Vol 选择喇叭声音的大小，High/大声、low/小声)
7、进入延时时间：【9】>【2】>【2】>【1、2、3】(Programming>Entry/Exit>Entry Delays>1.Entry Full 2.Entry Part 3.Entry Perim)，设置全部、部分、周边三种方式的进入S延时时间（000-255秒）
8、退出延时时间：【9】>【2】>【1】>【1、2、3】(Programming>Entry/Exit>Exit Delays>1.Exit Full 2.Exit Part 3.Exit Perim)，设置全部、部分、周边三种方式的退出延时时间（000-255秒）
9、警号鸣叫时间：【9】>【1】>【5】>【4】(Programming>Devices>Siren>Siren Cut-off 警号鸣叫时间)，设置警号的鸣叫时间（00:10~20:00，最少10秒钟，最长20分钟）
10、监控布防：【9】>【4】>【2】>【3】(Programming>System Options>ARM/DISARM >SUPERV.ARM 监控布防)，设置一个监控时间（001-255分钟，000为不启用），在设置时间内未收到探测器的任何信号（包括每小时一次的自检信号），系统不允许布防
11、无线阻塞检测：【9】>【4】>【9】(Programming> System Options >JAMMING DET)，默认关闭 DISABLED 。如果主机无线信道堵塞超过30秒，会发出一个堵塞报告（CID报告码：344）

12、定时报告	定时测试间隔：【9】>【5】>【4】>【2】 (Programming>Communication>Comm Option>Test Interval) 默认值 000 小时/HOURS	
	首次发生测试报告时间：【9】>【5】>【4】>【3】 (Programming>Communication>Comm Option>First Test) 默认 00:00 （24 小时制）	
13、可编程输出	可编程输出：【9】>【4】>【6】 (Programming> System Options >PGM Option)	
	1、OUTPUT TRIGGER	激活条件 PGM NOT USED 未使用 BURGLARY 跟随报警
	2、OUTPUT TYPE	输出类型 STEADY 稳定输出 PLUSED 脉冲输出
	3、POLARITY	极性 ACTIVE HIGH 常开 ACTIVE LOW 常闭
	4、PGM CUT-OFF	输出复位时间 (秒)
14、密码编辑	密码编辑： 【4】(USER CODES>USER #)，通过向上、向下键选择需要的用户序号(USER #)，按【√】键进入以下菜单。输入用户密码/1234 进入编程，可以修改 1-29 号密码；输入安装员密码/1111 进入编程，可以修改 30-32 号密码。 1. EDIT CODE/编辑密码 2. DESCRIPTOR/密码名称	
	USER 1 MASTER	主人码
	USER 28 DURESS	胁迫码
	USER 29 TELECTRL	电话远程控制密码
	USER 32 INSTALL	安装员密码
15、无线设备注册 (注:建议无线探测器注册到哪个防区要做好标识)	1)、防区注册：【9】>【1】>【1】(Programming>Devices>Zones 防区)，通过向上、向下键选择需要的防区(Zone #)，按【√】键进入以下菜单	
	必须	1、注册(Register)：发送二次信号并确认（可以触动防拆开关发信号）
	必须	2、防区类型(Z# Type)：通过向上、向下键选择的类型 Normal/即时 Entry/Exit-延时 Follower/跟随 Panic/紧急 No motion/无移动 Not Used/未使用
	根据需要	3、布防设置(ARM Set)：通过数字键 1、2、3 打开或关闭布防方式： 1=全部 Full 2=部分 Part 3=周边 PE
	必须 起一个好记的名称 如 F01-F33	4、防区名称(Descriptor)：通过数字键输入防区名称。 开灯/*键：空格； 关灯/#键：删除； 向上/向下键：移动光标， 报警时，键盘显示此名称。 撤防前通过向上、向下键查看。撤防后可以在事件记录查到
	必须	5、警号(BELL)：通过向上/向下键选择是否开启(ENABLED)
	根据需要	6、门铃功能(CHIME)：通过向上、向下键选择是否开启

		(ENABLED)
	可以忽略不用设置	7、强制布防(Force ARM): 不推荐使用
	中继器 (中 转 无 线 信 号, 与主机 间 是 无 线 的)	8、中继器(Repeater, 按现场实际情况定): 通过向上、向下键选择该防区是否使用中继器 (如某探测器要通过中继器, 在注册给主机得同时, 还要注册给中继器, 并打开此项)
		9、防区删除>Delete): 删除此设备
2)、遥控器注册: 【9】>【1】>【2】(Programming>Devices>Keyfobs 遥控器), 通过向上、向下键选择需要的遥控器(Keyfob #), 按【√】键进入以下菜单 (医疗求救按钮也在此注册)		
必须		1、遥控器注册(KF# Register), 按遥控器任意键两次, 确认即可
		5、删除此设备(KF# Delete)
16、通讯设置:		
主机支持 6 个中心账号, 每个账号具有独立的电话号码及通讯设置		中心账号: 【9】>【5】>【1】(Programming>Communications >Accounts 通讯账号), 通过向上、向下键选择需要的中心账号(1-6), 按【√】键进入以下菜单 第 1 个电话不能用于语音报警, 仅私人电话时, 从第 2 个电话开始输入
必须		1、电话号码(Phone Number): 最多 16 位数字, “开灯/*键,” 表示停顿。关灯/#键删除号码, 上、下键移动光标位置
必须		2、通讯协议(Protocol): CONTACT ID: CID 格式 TWA FOLLOW ME: 私人电话格式 VOICE REPORT: 语音报告格式 SMS FOLLOW ME: 短信格式
必须		3、通讯接口(Interface): PSTN/电话、GSM、GPRS
必须		4、双向监听(Two-way Audio): 关闭(Disabled)
必须		5、用户编号(Account Number): 最多 8 位数字(16 进制, 不包括“A”)
		6、拨号次数(Call Attempts): 数值范围 01-15, 默认为 05, 表示 5 次
		7、电话 2-6, 账号类型 (Account Type), 语音报告格式除外: 主拨(Primary)、备份 (BACKUP), 先所有主拨号码, 如任一主拨号码失败, 再拨备用号码。最后拨语音电话, 语音电话要编在中心电话后面
报警中心报告事件选项: 【9】>【5】>【5】(Programming >Communications>Event Options 事件选项)		
3 、 布 / 撤 防 (Open/Close) 默认是关闭的		报告(Report): 关闭 (Disabled)
		报告恢复(Report Restore): 关闭 (Disabled)
4、服务(Server)		报告(Report): 关闭 (Disabled) 包括编辑密码、进入/退出编程、遥控编程、修改时间日期、清除事件记录、步行测试

		报告恢复(Report Restore): 关闭 (Disabled)
	5、电源(Power)	报告(Report): 关闭 (Disabled)
		报告恢复(Report Restore): 关闭 (Disabled)
	6、周 边 设 备 (Peripherals)	报告(Report): 关闭 (Disabled) 包括设备丢失、设备故障、同步故障、监控故障、 防区故障、GSM 信号级别
		报告恢复(Report Restore): 关闭 (Disabled)
	7、信道阻塞 (RF Jamming)	报告(Report): 关闭 (Disabled) 报告恢复(Report Restore): 关闭 (Disabled)

常见屏幕显示内容中文对照表

1	DISARMED SYSTEM NOT READY	撤防状态 系统未准备
2	FULL ARMED ZONES IN ALARM	全部布防 有防区报警
3	PART ARM	部分布防
4	PERIMETER ARM	周边部分
5	SYSTEM TROUBLE	系统有故障，按向下键查看
6	BATTERY MISSING CONTROL PANEL	电池没接 主机
7	MEDIA LOSS PSTN MODULE	设备丢失 电话模块 （电话线故障）
8	COMM. TROUBLE EXTERNAL SIREN	通讯故障 无线扩展警号
9	SYS. TIME NOT SET	主机时间未设置
10	TAMPER ALARM XXXXX	防拆报警 防区、设备名称
11	ZONES IN ALARM XXXXX	防区报警 防区名称（与防区编程里的描述一致）
12	ZONE 5	防区 5
13	SV ARM EXPIRE XXXXX	监控布防/无线设备丢失 防区名称
14	OPEN ZONES XXXXX	开路防区 防区名称
15	SUPERVISION LOSS EXTERNAL SIREN	监控丢失 外部警号
16	SYS. PROGRAMMING	系统编程
17	END PROGRAMMING	结束编程
18	USER 1 MASTER	用户 1 主人
19	WIRED KEYPAD 1	有线键盘 1 （主机面板）
20	PERIODIC TEST	定时报告
21	KEYFOB #1	1 号遥控器