

FW2-MAG-8F 无线门磁安装说明

● 设置工作模式

- 1、仅无线防区有效：插上模式跳线，并且有线防区端子开路。
- 2、仅有线防区有效：插上模式跳线，并且有线防区端子接上 8.2K 电阻回路。
- 3、无线防区和有线防区同时有效：移除模式跳线。

注意：模式改变后必须重新上电才生效。

● 注册

- 1、放置好电池，直到 LED 灯停止闪烁；
- 2、在主机编程模式下，进入地址 P122E 1-16E，打开需要注册防区的选项 1 和 5；
- 3、进入地址 P164E 1-16E，等待注册；
- 4、按“确认键”后，主机发出注册提示音，此时触发无线门磁的防拆开关，完成注册。

● LED 灯提示

- 1、绿灯/红灯交替闪烁 5 秒：磁铁必须在注册成功后才可以放回正常位置。
- 2、绿灯周期性闪烁：设备注册失败，重新注册。
- 3、红灯闪烁超过 20 秒：电池低压，更换电池。