

CN0553/CN0554 无线遥控器使用说明

1、无线遥控器按键说明



指示灯状态

CN0553 (双色)	红色	熄灭: 待机	CN0554	红灯	熄灭: 待机
		短亮: 正常发送			短亮: 发送信号
		闪烁: 低电发送(电压低于 2.2V 时)			闪烁: 收到应答
	绿色	短亮: 主机(分区 1)布防状态			
		闪烁: 主机(分区 1)撤防状态或收到 CN0082(独立使用时)应答			

2、登记无线遥控器

- 必须配合 CN0082 无线拓展模块，在丛文主机中进行登记；
- 按下遥控器任意键，在主机的数码管上会显示遥控器的 TID（或者直接通过产品上粘贴的标签上可以查询），再通过 OTG 或者浏览器在“用户凭证”中“遥控器”里直接输入遥控器 TID，保存即可

3、使用无线遥控器：长时间无按键操作，电池可能进入休眠状态，需多按几次按键激活

功能	操作方法	说明
外出布防	按【布防】键	防区未准备不允许布防，需允许强制布防
留守布防	按【留守布防】键	1、防区未准备(内部防区除外)不允许布防，需允许强制布防 2、自动旁路内部防区
撤防	按【撤防】键	
紧急报警	按【紧急报警】键	按【撤防】键可以解除报警