



# Infinite Prime 无线双网主机快速编程手册

一、功能简介

Infinite Prime 无线双网主机是为用户提供全无线的前端解决方案,本系统以方便安装和调试的设计理念设计而成,同时简单的操作也方便用户的使用。

1、32 路无线防区(每个防区只能使用一个探测器)和1个有线防区(第33 防区),所有无线探测器都进行了通讯加密

2、可以注册最多19个遥控按钮。采用滚码技术,防止复制

3、可以注册4个无线中继器(中转无线信号,与主机间是无线的)

4、可以用4个无线键盘(适合广大需要安装分键盘的用户)

5、有全部、部分、周边三种布防方式(三种方式互相组合,可以给用户提供更多的布防方式,极大程度方便用户使用)

6、32个用户密码(主用户密码、有时间限制密码、防劫持密码、监听密码、安装密码、远程控制,这样不同级别的使用者可以 有不同权限的密码,在一定程度上既保证了用户的安全,又方便用户的使用)。

7、可以存储 256 条事件记录,带日期和时间,并有该信息的通讯状况(可以通过 LCD 键盘查看,这样方便用户查报警信息,并 且有利于安装者以后的维护)

8、有多种中心通讯协议,可以同时(依次序)拨打3个中心电话、3个私人电话/语音报警电话。1个服务电话(只要按下键盘的服务键数秒,主机会自动拨打预设的电话,建立双向对话,适用于报警中心用户的服务电话、私人用户的小孩老人紧急呼叫等) 9、可扩展 X-10 来进行家电控制(通过电力载波实现,可以控制16路家用电器)

10、可以实现语音留言功能、远程控制功能; GSM 短信布防撤防、查看主机布撤防状态(包含操作人信息)

11、无移动防区(可选打开):在一定时间内(6-72小时),如果该防区没有被触动,主机会发出一个报警信号。此功能用于监测老年人或行动障碍人士的活动。(CID报告码:102)

12、无布防报告(可选打开): 主机在一定时间内(可选 1-4 周)没有布防,可以选择发一个报告到中心,方便中心管理(CID 报告码: 654)

13、无线堵塞检测(可选打开):如果主机无线信道堵塞超过30秒,会发出一个堵塞报告(CID报告码:344),有效防范高科技犯罪

14、监控布防功能:在布防前的一定时间内,如果系统没有收到某探测器的任何触发信号、自检信号,则认为该探测器有故障, 不能布防。以确保探测器能正常工作,及时发现问题

15、GSM、PSTN 双网互相备份,如果一方出现故障,另一方可以把故障信息发送给中心

二、系统编程

1、按键"√"表示确认并进入下一步,按键"X"表示退回上一层

2、进入编程:按键"√"+密码(出厂安装密码:1111;用户密码:1234),通过数字键或向上、向下键选择需要的菜单选项。 注意:有些菜单只能通过向上、向下键翻阅

3、退出编程: 连续按"X"键, 直到完全退出编程菜单

4、**接线:** 主机面板的背面都有一个接线图。1: 电话线接口; 2: 辅助电源输出口(交流供电时输出 10-15VDC; 电池供电时输出 6-8VDC); 3: 可编程输出接口; 4: 有线防区(常闭,在 33 号防区里编程); 6: 有线键盘接口; 7: 220 伏电源接口; 9: 电池接口; F1: 交流电保险管; F2: 电池保险管

1、转换成中文界面: 9→7→1 全部初始化 选 中文 按"√"确认,几秒后主机自动重新启动						
(9表示主菜单的第9项,7表示菜单9中的第7项,依次类推。 下同)						
2、恢复缺省值: 9→7→2 恢复缺省值 按"√"确认,几秒后主机自动重新启动						
3、时间/日期设置: 7→1 按"√"确认 按提示输入时间、日期后,按"√"确认						
4、检测前端无线设备的信号强度: 7→7→2 发射器测试, 触发已注册的无线设备, 屏幕会显示该无线设备的信号强度(1-9						
级,建议不要低于5级) (建议在确定安装位置之前, 做信号强度测试)						
5、退出延时提示音 9→3→1 选择连续提示音;进入延时提示音 9→3→2 选择四次提示音						
6、进入延时 9→2→2→1、2、3 设置进入延时时间(000-255秒)						
7、退出延时 9→2→1→1、2、3 设置退出延时时间(000-255秒)						
8、警号时间 9	→1→5→4 鸣叫F	寸间 设置警号的鸣叫时间(00: 1020: 00, 最长 20 分钟)				
9、布防状态灯显示设置: 9→4→6→1 选择 总显示 默认值为2分钟,通常都需要修改						
10、监听时间设	置: 9→5→4→11	可选时间 001-255 秒				
11、设备注册	1)、防区: 9→1→1 通过向上、向下键选择需要的防区(1-33),按键"√"进入下面菜单					
(注:建议无	1注册	发送二次信号并确认(可以触动防拆开关发信号)				
线探测器注册	2 防区类型	通过向上、向下键选择需要的类型				
到哪个防区要		1 普通防区 2 进出延时防区 3 跟随防区 4 紧急 5 医疗求救 6 防火防区 7-24 小时防区				
做好标识)		8-24 小时—X; 9 燃气探测器 10 水浸探测器 11 环境探测器 12 无移动				
	3 布防设置	通过数字键 1、2、3 打开或关闭该防区的布防方式: 1-全部、2-部分、3-周边				
		注意:默认值为第4防区以后的防区是没有打开的,要打开				
	4 防区名称	报警时键盘显示此名称。通过向上、向下键查看,可在事件记录查到				
		按数字键输入防区名称。开灯键:空格;关灯键:删除;向上、向下键:移动光标				
	5 防区警号	通过向上、向下键选择是否开启				
	6 防区门铃功能	通过向上、向下键选择是否开启				
	7 防区强制布防	通过向上、向下键选择是否开启,不推荐使用				

华际电子系统有限公司

服务热线电话: 北京 010-88091100 上海 021-53850833 深圳 0755-82078899





	8 防区报警限制	通过向上、向下键选择是否开启,不推荐使用					
	9 防区中继器使	中转无线信号,与主机间是无线的(按现场实际情况定):通过向上、向下键选择该防区					
	用	是否使用中继器(如某探测器要通过中继器,在注册给主机的同时,还要注册给中继器,					
		并打开此项)					
	10 防区删除	删除此设备					
	2)、遥控器: 9→1→2 通过向上、向下键选择需要的遥控器(1-19),按键"√"进入下面菜单(医疗求						
	救按钮也在此注册	E册)					
	1遥控器注册	随便触发遥控器按键两次,确认退出即可					
	2 遥控器类型	通过向上、向下键选择需要的类型					
	3遥控器名称	按数字键输入遥控器名称。开灯键:空格;关灯键:删除;向上、向下键:移动光标 删除此设备 →1→3 通过向上、向下键选择需要的无线键盘(1-4),按键"√"进入下面菜单 发送二次信号并确认(可以触动防拆开关发信号) 按数字键输入无线键盘名称。开灯键:空格;关灯键:删除;向上、向下键:移动光标 删除此设备 1→4 通过向上、向下键选择需要的中继器(1-4),按键"√"进入下面菜单 发送二次信号并确认(可以触动防拆开关发信号)					
	4 B1 设定						
	5 B2 设定						
	6遥控器删除						
	3)、无线键盘: 9						
	1键盘注册						
	2键盘名称						
	3键盘删除						
	3)、中继器: 9→						
	1 中继器注册						
	2 中继器名称	按数字键输入	、中继器名称。开灯键:空格:关灯键:删除: 向上、向下键:移动光标				
	3 中继器删除						
	<ul> <li>4)、警号: 9→1-</li> </ul>	新示定设备 →5 按键"√"进入下面菜单 按一下警号接收器电路板上的注册按钮,使得接收器处于注册模式状态,注册灯点亮					
	1 无线警号注册						
	2 无线警号类型	通过向上、向下键选择需要的类型 设置延迟时间 00-63 秒 设置鸣叫时间 00-20:00 分钟 通过向上、向下键选择是否开启					
	3 无线警号延迟						
	4 鸣叫时间						
	5 有线警号						
	6 删除无线警号	删除此设备 1→8 通过向上、向下键选择需要的智能卡(1-16),按键"√"进入下面菜单					
	4)、智能卡: 9→						
	1智能卡注册	在10秒內连续读卡5次 通过向上、向下键选择需要的类型 按数字键输入智能卡名称。开灯键:空格;关灯键:删除;向上、向下键:移动光标 删除此设备					
	2智能卡类型						
	3 智能卡名称						
	4智能卡删除						
12、通讯设置							
选项主要针对	中心账号 9→5→	1→1,2,3 通过向上、向下键选择需要的中心账号(1-3),按"√"进入下面菜单					
报警中心用户	1 电话号码	1-16 位中心:	报警电话号码(关灯键:删除)				
	2 用户编号	1-8 位用户编号					
	3 通讯协议	CID 协议 PSTN 05 关闭					
	4 通讯接口						
	5 拨号次数						
	6 双向监听						
	拨号循环次数 9-	→5→1→8 द	友成 01				
	事件传送选项 9-	→5→5 事件ì	选项				
	1 盗警	1报告	开启				
		2报告恢复	根据需要选择				
		3 双向监听	关闭				
	2 火警	1报告	开启				
		2报告恢复	根据需要选择				
		3 双向监听	关闭				
	3 布/撤防	报告	开启				
		报告恢复	开启				
	4 服务	报告	根据需要选择是否报告				
		报告恢复	根据需要选择是否报告				
	5 电源	报告	开启				
		报告恢复	开启				
	6周边设备	报告	开启				



# 专业的远程安防系统解决方案供应商



		报告恢复	开启			
	7 信道阻塞	报告	根据需要选择是否报告			
		报告恢复	根据需要选择是否报告			
	8 医疗求救	1报告	开启			
		2报告恢复	根据需要选择			
		3 双向监听	关闭			
此选项主要针	语音报警录音 9-	<b>;报警录音</b> 9→5→1→9→2 录制语音信息,按键"√"开始录音(接起报警电话时,会听到此录音)				
对私人电话/	语音报警账号 9-	→5→1→4,5,6通过向上、向下键选择需要的语音报警账号(4-5),按"√"进入下面菜单				
语音报警用户	1 电话号码	1-16 位个人报警电话号码(关灯键:删除)				
	2 通讯接口	PSTN				
	3 双向监听	开启				
	语音报警事件传送选项 9→5→6 语音事件选项					
	1 盗警	选择此事件是否拨打私人电话				
	2 火警	选择此事件是否拨打私人电话				
	3 紧急求救	选择此事件是否拨打私人电话				
	4 医疗求救	选择此事件是否拨打私人电话				
	5系统故障	选择此事件是否拨打私人电话				
	6 布防	选择此事件是	是否拨打私人电话(出厂值是打开的,通常要关闭)			
	7 撤防	选择此事件是	是否拨打私人电话(出厂值是打开的,通常要关闭)			

## 三、用户密码设置

1、密码1为主密码,通过主密码可以修改密码1-29,初始为1234,请安装系统后立即修改。

- 2、密码修改方法,按"√"键→主密码→4(用户密码)可顺序设置和修改各个密码。
- 3、安装员密码,初始为1111,可以修改密码30-32,安装后请立即修改,此密码用于编程。
- 4、删除密码,按"√"键→主密码→4→选择要删除的密码→"√"→"√"→输入0000→按"√"键即可

## 四、用户操作说明

- 1、布防 按下主机面板上的布防键(从左向右依次为全部布防、部分布防和周边布防)
- 2、撤防 在主机面板输入用户密码即可撤防,或用遥控按钮的解锁键来撤防。
- 3、停止通讯 按"√"键,输入用户密码,再按"√"键即可

### 五、电话远程控制

- 1、用主人密码 1234 增加一个远程控制密码(增加 29 号密码)
- 2、拨打主机电话,响两三声后挂断,几秒钟后再拨打(如果是通过GSM模块拨入,只需拨一次),会听到两声提示音,在电话上 输入远程控制密码,再
  - 输 "2" 进入双向监听对讲,在监听时间结束前 10 秒中,两声音频短音会做提示,延续连通,按下电话上的 "7", 该命令可以重新计时
  - 输"3"布防,成功响二声,不成功连响三声,
  - 输"6"撤防,响一声,不成功连响三声,
  - 输 "9" 取消警号, 按 "\*" + "#" 停止通讯。

注:报警中心也可以通过这种方法在报警后 10 分钟内实现报警双向监听,拨打电话(同上)听到两声提示音后,输入中心监 听密码(增加 30 号密码),即可以监听(仅限于监听),按 "\*"+"#"停止通讯。

#### 六、发送短信到手机

1、设置中心账号 9→5→1→1: 输入手机号码, 通信协议选择用户短消息协议, 通讯接口选择 GSM;

2、设置短信中心号码: 9→5→4→13→3: 13800755500 (此为深圳的短信中心号码)

#### 七、手机短信布防、撤防、查看主机布防状态

1、如果主板安装有 GSM 模块,可以通过手机发送 SMS 短信实现布防、撤防等操作。主机根据处理结果向发送指令的手机回短信 (如: SYSTEM NOT READ/系统未准备; FULL ARMING/全部布防; DISARMED-USER1/1 号用户撤防)

- 2、SMS 短信命令格式: # + 4 位用户密码 + 3 位命令 (注意: # 和数字必须是单字节的), 如: #1234120
- 3、命令: 120=撤防 121=全部布防 122=分区布防 123=周边布防 124=全部布防+周边布防
- 125=部分布防+周边布防 200 = 查看主机布撤防状态
- **八、语音报警监听(**需要在通讯电话中打开双向监听功能**)**

接起报警电话,能听到主机播放的报警信息,并有语音导航操作:在电话上按"1",听下一条信息;按"2"进入双向监听;按 "\*"+"#"停止通讯。

#### 九、事件查询

报警事件在撤防前可以用向下键查看;撤防后可以用安装员密码或用户密码进入编程模式查 看:(6→1 记录查看,6→>2 删除记录),按向下、向上键滚动事件,再按开灯键可以看到时 间等信息,如右图,右下角的字母表示该信息的通讯状态: R:报告发送,F:发送失败,C: 报告取消或 N:不报告

Fire Alarm 14 / 11/ 03 12 : 34 R

# <mark>注意:如果主机出现开机 LCD 屏幕没有显示,按键盘按键没有响应时,可能是有人触动了 DIP 开关,请检查以上第 2 项的 DIP 设</mark> 置,一定要确保 3,6,7 开关处于 0n 位置,其他处于 0FF 位置。

华际电子系统有限公司

服务热线电话: 北京 010-88091100 上海 021-53850833 深圳 0755-82078899