

WT-901A 电源箱使用说明

WT-901A 电源箱是全自动不间断直流稳压电源，具有输出稳定、低噪声、纹波系数低、负载调整率低及隔离电压高等优点。该电源输出电压为 12V，输出最大电流为 3A，并具有多项保护措施，可最大限度的避免因意外而引起的电源自身及外部设备的损坏。

WT-901A 电源箱为免维护型电源，具有交流短路保护、过载保护、过热保护、输出短路保护、电池反接保护、过放电保护及充满电自停等多项保护措施，在外部故障消除 30 秒以后，重新接通交流输入即可继续工作，方便用户使用。

结构示意图：

指示灯状态：

- a) 绿色指示灯：交流指示灯。有交流输入时，指示灯亮；交流断电时，指示灯灭
- b) 红色指示灯：电源指示灯。正常供电时，指示灯亮，电源故障时，指示灯灭。

电源箱实物照片



扩展模块 DX2010 实物安装图



GPRS 模块实物安装图

